

Instruktion Airfloor



Version: 2018-10-12 Lena Brive

Att fylla:

- Dra fram vagnen med golvet och rulla ut golvet så att ena änden är i närheten av vägguttag med eller utan förlägningsladd
- Ta fram lådan med pumparna från Pixbos förråd i korridoren utanför hallen. **När pumparna lyfts skall de bara lyftas i handtaget, aldrig i slangerna eller sladden!!!**
- Skruva i den slangerna i utblåset (markerat out). Var mycket försiktig med slangarna och vrid bara i den svarta anslutningen annars lossnar slangerna.



- öppna locket för ventilen genom att vrida försiktigt

Lock




- placera pumpmunstycket (den vita änden) mot ventilen och tryck in vilket öppnar ventilen. Starta pumpen som nu blåser in luft i golvet. Pumpen sitter inte fast i airfloorventilen utan kan behöva hållas på plats. Var inte våldsamt mot ventilerna!!
Var noga med att pumpens andra ände som suger in luft står fritt och inte mot något dammigt hörn. Undvik att damm sugas in i pumpen.
Om ventilen inte öppnas med pumpmunstycket kan den öppnas genom att trycka in ventilen och vrida ett halvt varv så att ventilen stannar i öppet läge - lätt intryckt

Ventil i stängt läge:



Ventil i öppet läge, lätt intryckt:



- Det går bra att fylla golvet från två håll med båda pumparna eller i var sin ventil på samma sida.
- Kontrollera att ventilerna som inte används är stängda när golvet fylls. Även om locken är på så kan ventilerna vara öppna
- när golvet är så fyllt och hårt som önskas; stäng ventilen genom att vrida lätt åt vänster och låta ventilen hamna i sitt yttersta läge
- vrid på locket och var noga med att snöret hamnar utanför och inte kläms



- Stäng av pumpen och ställ undan så att ingen råkar trampa eller snubbla på någon del
- monter ansatsklossar så att de fäster med kardborrebanden i golvet
- fäst landningsbädden vid golvet med övergångsbiten (röd, 2 m lång karborreförsedd plast med en trekantig mittdel)
- använd endast mjuka klossar och mattor på golvet (absolut inga plintar, plintlock eller bänkar!)

Ha kul!

Trycket kan ändras genom att öppna en ventil med ett lätt tryck och håll för att tömma. Det går snabbt så håll bara ett par sekunder innan kontroll av effekten!

Att tömma:

- placera golvet i närheten av ett eluttag och tag fram pumparna
- öppna ventilerna och om det finns tid så kan golvet få tömma sig initialt själv
- Koppla in slangarna till andra sidan av pumparna som är märkta IN.
- håll pumpmunstycket mot en öppnad ventil och sug ut luften. Stäng efter hand eventuella andra öppnade ventiler. Var uppmärksam på om pumparna börja arbeta mot ett större motstånd. I så fall skall man avbryta pumpningen. Detta kan ske när golvet börja bli tomt och toppmaterialet sugas fast mot bottenmaterialet nära pumpen trots att det finns luft kvar längre bort.
- stäng av pumparna när golvet är tomt på luft, låt aldrig pumpen jobba mot större motstånd än ett luftfyllt golv. Var noga så att pumpen inte suger in damm eller annat när den är igång.
- vik in yttre fjärdedelarna av golvet och börja rulla från ena änden. Låt ventilerna i motsatt ände vara öppna



- rulla upp golvet på vagnen längst vagnens ena långsida. Ställ in i förrådet



- Skruva loss slangen från pumpen och lägg ner alla delar i lådan (på bilden visas den ursprungliga lådan som är ersatt av plastbackar).
- Ställ in lådan i Pixbo GFs förråd i korridoren och lås när lektionen är slut.



Var alltid noga med att golvet inte får skava mot en vägg, dörrkarm eller annat vasst!